

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профсоюзного
комитета работников
от 12.09.2022 № 21

УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа

А.Н.Семашко

« 14 » 09 2022



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда для рабочего
по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий и сооружений
№ 7**

Глава 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений допускаются лица, прошедшие в установленном законодательством порядке обучение по соответствующей профессии, медицинский осмотр, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений (далее - рабочий) помимо требований настоящей Инструкции обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные инструкциями по охране труда для отдельных видов работ при их выполнении, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных зданиях, сооружениях и бытовых помещениях колледжа.

3. В процессе работы на рабочего возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность воздуха;

движущиеся транспортные средства и механизмы, разрушающиеся конструкции зданий и сооружений;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, тары;

вредные вещества, входящие в состав лакокрасочных материалов и других рабочих составов;

физические перегрузки;

возможность падения рабочего с высоты и падения предметов с высоты на рабочего;

возможность пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими веществами и материалами;

повышенный уровень шума на рабочем месте.

4. Рабочему с учетом воздействующих на него вредных и (или) опасных производственных факторов в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты выдаются:

	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам	Срок носки в месяцах
1.	Костюм х/б	ЗМи	12
2.	Ботинки кожаные либо полуботинки, полуботинки-сандали, кроссовки рабочие	МиМп	12
3.	Рукавицы с накладками	Ми	1
4.	Перчатки резиновые	Вн	До износа
5.	Очки защитные	Зп	До износа
<i>На наружных работах зимой дополнительно:</i>			
6.	Куртка х/б на утепляющей прокладке	Тн	36
При выполнении работы по обслуживанию и ремонту санитарно-технических систем и оборудования			
7.	Костюм брезентовый или костюм из х/б ткани с водоотталкивающей пропиткой	Тр МиМп	18 12
8.	Сапоги резиновые	Ми	12
9.	Рукавицы х/б с накладками	Вн	1
10.	Перчатки резиновые	Вн	До износа
11.	Противогаз шланговый		До износа

5. В зависимости от условий труда рабочему, при необходимости, кроме средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми отраслевыми нормами для соответствующей профессии, выдаются для защиты:

головы от механических воздействий, электрического тока, воды - средства индивидуальной защиты головы (каска защитная);

глаз от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг жидкостей, слепящей яркости света - средства индивидуальной защиты глаз (защитные очки, светофильтры соответствующего вида);

органов дыхания от воздействия пыли, дыма, паров и газов - средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор или противогаз);

рук от химических, механических факторов - средства индивидуальной защиты рук (перчатки, рукавицы);

от падения с высоты - средства индивидуальной защиты от падения с высоты (каска защитная, пояс предохранительный лямочный или страховочная привязь (удерживающая привязь) со стропом и амортизатором);

от поражений электрическим током - диэлектрические средства индивидуальной защиты от воздействия электрического тока, а также

электрозащитные средства, включающие электроизолирующие перчатки, боты, галоши, ковры и подставки;

от наезда транспортных средств, травмирования в условиях ограниченной видимости - жилет сигнальный.

6. Работающий обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории колледжа, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными обязанностями;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих;

немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное уполномоченное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, об отсутствии средств индивидуальной защиты;

оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

7. Работающему помимо обязанностей, предусмотренных частью первой настоящего пункта, необходимо:

соблюдать требования эксплуатационных документов организаций-изготовителей используемых оборудования, инструмента, требования пожарной безопасности, правила личной гигиены;

знать свойства применяемых материалов и соблюдать меры безопасности при работе с ними;

поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;

знать местонахождение аптечки первой помощи универсальной.

8. Запрещается курение на всей территории и в помещениях колледжа.

9. Работающий имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его или окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.

10. При отказе от выполнения порученной работы по основаниям, указанным в пункте 9 настоящей Инструкции, рабочий обязан незамедлительно письменно сообщить уполномоченному должностному лицу нанимателя либо нанимателю о

мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

11. Не допускается нахождение на работе рабочего в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

12. Работать с электроинструментом разрешается работнику, прошедшему специальное обучение и имеющему соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

13. Не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц.

14. Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь их использовать.

Глава 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

15. До начала работы рабочему, занятому выполнением кровельных и других работ на крыше здания, необходимо пройти в установленном порядке предсменный медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

16. Перед началом работы рабочий должен:

получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя;

проверить годность к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты, надеть исправные средства индивидуальной защиты, соответствующие выполняемой работе (специальную одежду застегнуть на все пуговицы, застёжки);

осмотреть место работы, убрать посторонние предметы;

убедиться в достаточном освещении рабочего места;

проверить наличие ограждений и других средств коллективной защиты;

подготовить, осмотреть и убедиться в исправности оборудования, инструмента, приспособлений, контрольно-измерительных приборов, инвентаря, тары, необходимых для выполнения работы;

подготовить материалы, необходимые для выполнения работы. Запас материалов, содержащих вредные, пожароопасные и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности;

убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения в местах производства пожароопасных работ;

расположить инструмент, приспособления, инвентарь и материалы таким образом, чтобы обеспечить безопасность работы.

17. При расположении рабочего места на высоте рабочему следует убедиться в том, что леса строительные, подмости, лестницы-стремянки и иные средства подмачивания прочные и устойчивые.

18. Рабочему необходимо перед выполнением работ:

на крыше здания, в действующих электроустановках и в других зонах действия опасных производственных факторов, для проведения которых

оформляется наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), ознакомиться с мероприятиями по безопасному производству работ, указанными в наряде-допуске, пройти целевой инструктаж по охране труда;

в местах движения людей или транспорта убедиться в их ограждении и оборудовании соответствующими знаками безопасности, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости дополнительно - световой сигнализацией.

19. Работающему следует перед выполнением работ на скатной кровле убедиться в исправности сходней, мостиков, кровельных лестниц и их закрепленности к устойчивым конструкциям зданий.

20. При выполнении работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледей (далее - работы по очистке кровли) убедиться в том, что:

места производства работ внизу ограждены;

дверные проемы со стороны очищаемой от снега кровли закрыты, либо внутри лестничных клеток, арок, ворот находятся дежурные работники для предупреждения людей об опасности, либо сделан навес до границы опасной зоны для защиты людей.

21. Перед выполнением стекольных работ следует грязное и мокрое стекло, предназначенное для резки, протереть и высушить. Стекло, принесенное с мороза, отогреть при комнатной температуре.

22. Перед вставкой стекол в окна необходимо проверить исправность оконных переплетов и убедиться, что опасная зона под местом работы ограждена.

23. Перед выполнением работ по подготовке поверхности изделия под окрашивание, нанесению лакокрасочных, других вспомогательных материалов, применяемых при выполнении окрасочных работ (далее - малярные работы), необходимо убедиться:

в наличии сквозного проветривания или принудительной вентиляции;

в том, что в помещениях по приготовлению составов, а также в местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении.

24. Перед выполнением работ по замене водосточных труб необходимо проверить состояние штукатурки, облицовки, лепных, других деталей и, если имеется опасность обрушения, убрать их.

25. Перед выполнением ремонтных работ в тепловом пункте необходимо определить температуру теплоносителя во внешней тепловой сети. При температуре теплоносителя выше 75 градусов Цельсия следует отключить системы теплоснабжения (далее - системы) головными задвижками на тепловом пункте, а также, при необходимости, задвижками на ответвлении к потребителю. В случае неплотности отключающей арматуры к ремонту оборудования теплового пункта допускается приступить только после установки заглушек.

26. Перед выполнением ремонтных работ на действующих трубопроводах, за исключением работ по подтягиванию болтов фланцевых соединений и сальников, следует:

отключить подачу воды на ремонтируемый участок;

вывесить на закрытый вентиль (задвижку) табличку с надписью, запрещающей подачу воды на ремонтируемый участок;

запереть маховик вентиля (задвижки) на замок;
поставить между фланцами заглушки с хвостовиками.

27. Перед началом работ с электроинструментом и ручными светильниками следует:

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;
- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;
- проверить четкость работы выключателя;
- проверить работу электроинструмента на холостом ходу;
- проверить у электроинструмента класса I исправность цепи заземления (корпус - заземляющий контакт штепсельной вилки).

28. Не допускается использовать в работе ручные электроинструменты и переносные светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие дефекты.

29. Работники не должны приступать к выполнению работ при:

- неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты, оборудования, инструмента и механизмов;
- недостаточной освещенности и загромождении рабочих мест и подходов к ним;
- нарушении устойчивости конструкций зданий и сооружений, средств подмащивания.

30. Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны сообщить о них руководителю работ.

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

31. Применяемые рабочим оборудование, инструмент, приспособления, контрольно-измерительные приборы, инвентарь, средства подмащивания, тара должны быть исправны, соответствовать условиям труда, использоваться по назначению, с учетом требований эксплуатационных документов организации-изготовителя.

32. При выполнении работы рабочий должен:

- выполнять только порученную работу, быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других работающих;
- применять средства индивидуальной защиты:
- глаз при работе с инструментом ударного действия;
- рук при использовании растворов, имеющих химические добавки;
- головы при выполнении работ на высоте, нахождении в опасной зоне падения с высоты или падения предметов сверху;
- перемещаться на скатной кровле по трапам, мосткам, кровельным лестницам, исключая нахождение непосредственно на кровле;
- переносить инструмент в футлярах, чехлах, переносных инструментальных ящиках и иных защитных устройствах, при выполнении работ на высоте - в сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе;

переносить горючие и легковоспламеняющиеся материалы в закрытой небьющейся таре;

использовать вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ (их паров, пыли) инструмент, не образующий искр;

использовать ручной электроизолирующий инструмент вблизи токоведущих, находящихся под напряжением объектов;

устанавливать и закреплять обрабатываемые изделия в тиски, кондукторы, иные закрепленные приспособления;

использовать для обработки чистый, сухой материал;

своевременно очищать инструмент, удалять с пола рассыпанные предметы, материалы, разлитые вещества. Механизированный инструмент очищать после полной остановки его движущихся частей.

33. При работе на высоте (на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более) следует применять защитную каску, застегнутую на подбородочный ремень, и предохранительный пояс.

34. Запрещается работать с настила, устроенного на случайных опорах (ящики, бочки, кирпичи и тому подобное).

35. Обо всех неисправностях средств подмащивания следует сообщить руководителю работ. Работу следует прекратить, если прочность средств подмащивания вызывает сомнение.

36. Не допускается применение приставных лестниц и стремянок, не подвергнутых испытанию.

37. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

с двух верхних ступенек (на стремянках, не имеющих перил или упоров);
более одного человека;

около и над вращающимися механизмами, работающими машинами и тому подобным;

с использованием электрического и пневматического инструмента, строительного-монтажных пистолетов;

при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

38. Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

39. При работе на высоте инструмент следует держать в специальных сумках. Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

40. Работы на крыше здания выполняются по наряду-допуску. Допуск работников к выполнению работ на крыше здания производится после проверки руководителем работ исправности и надежности несущих конструкций, крыши и ограждений.

41. Места закрепления предохранительных поясов должны быть указаны руководителем работ согласно разработанному проекту производства работ.

42. Не допускается:

закреплять страховочный канат к дымовым и вентиляционным трубам;

использование приставной лестницы при устройстве зонтов на дымовых и вентиляционных трубах.

43. Размещать на крыше материалы допускается только в местах, предусмотренных проектом производства работ, с принятием мер против их падения, в том числе и от воздействия ветровой нагрузки.

44. На время перерывов в работе технические приспособления, инструмент и материалы должны быть закреплены или убраны с крыши.

45. При выполнении работ по очистке кровли следует:

производить снятие ледяных сосулек с краев скатной кровли и водосточных труб специальными приспособлениями;

производить очистку кровли от снега деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька, передвигаясь к карнизу равномерно, исключив перегрузку от снега отдельных участков кровли.

46. Рабочему не допускается при выполнении работ по очистке кровли:

сбрасывать снег на электрические и другие провода, антенные вводы, а также на деревья, кустарники и прочее;

касаться электрических проводов, телевизионных антенн, средств наружной рекламы и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током;

применять металлический инструмент для скалывания льда, образовавшегося в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, непосредственно в лотках и других отдельных участках крыши.

47. При выполнении стекольных работ следует:

поднимать и переносить стекло к рабочему месту с применением соответствующих безопасных приспособлений или в специальной таре;

производить раскрой стекла на специально предназначенных столах;

осуществлять резку и обработку стекол, очистку рам отбитых стекол, применяя средства индивидуальной защиты глаз;

очищать стол сухой щеткой, применяя средства индивидуальной защиты рук;

для замера стекла применять раздвижные шаблоны и безопасную движущуюся линейку;

ломать стекло о край стола после прочерчивания стеклорезом или алмазом, при правильном подрезе, ухватив его за край руками. Узкие кромки стекла отламывать стеклорезом, захватывая его прорезями оправы или специальным инструментом;

при вставке стекол следить, чтобы гвозди или шурупы не касались стекла;

собирать бой стекла и его отходы в специальную тару.

установку оконных и дверных блоков следует осуществлять вдвоем. Оконные и дверные блоки после выверки следует закрепить.

48. При выполнении малярных работ следует:

осуществлять сухую очистку поверхностей и другие работы, связанные с выделением пыли, а также нанесение химических соединений и механизированную окраску поверхностей, применяя средства индивидуальной защиты органов дыхания и глаз;

производить очистку поверхностей с помощью кислоты или каустической соды в фартуке прорезиненном с нагрудником, применяя средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и рук, устойчивых к действию кислот и щелочей;

наносить химические соединения для удаления старой краски специальными приспособлениями (шпателем, кистью, иными приспособлениями) с удлиненной рукояткой;

собирать удаляемую краску в металлическую тару;

приготавливать составы с учетом технических условий на компоненты и иных документов;

при окраске нитросоставами устраивать сквозное проветривание;

приготавливать раствор соляной кислоты вливанием тонкой струи кислоты в сосуд с водой;

производить окраску внутренних поверхностей помещений при включенной вентиляции;

окраску поверхностей внутри здания проводить с инвентарных подмостей и лестниц-стремян. Приставные лестницы применяются только тогда, когда нужно подкрасить небольшую площадь в одном месте и на высоте не более 5 м от уровня пола;

рассчитывать работу следует так, чтобы время нахождения работников в свежеокрашенном масляными и нитрокрасками помещении было не более 4 часов;

тару с взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и тому подобным) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования;

периодически очищать средства подмазывания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и другого);

место, где пролита кислота, для ее нейтрализации засыпается кальцинированной содой или известью.

В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и составов, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с применением огня или вызывающие искрообразование, использование светильников, выполненных не во взрывобезопасном исполнении. Электропроводка в этих местах должна быть обесточена или выполнена во взрывобезопасном исполнении

49. При выполнении работ с применением пневматического инструмента работники обязаны:

убедиться в исправности инструмента (форсунки пистолета-распылителя, приспособления для шлифования прошпаклеванных поверхностей, соединительных шлангов и узлов крепления к инструменту);

проверить исправность манометра и наличие пломбы;

не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работы и их прикосновения к подвижным стальным канатам;

отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении. Не допускается отогревать шланги паром;

отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизмов пневмоинструмента. Не допускается для прекращения подачи воздуха перегибать шланг или завязывать его узлом.

При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью скребка, пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором.

50. При выполнении штукатурных работ следует:

внутренние штукатурные работы выполнять с подмостей или передвижных столиков, установленных на полы и закрепленных от смещения; с переносных раздвижных лестниц-стремянوك разрешается выполнять только мелкие штукатурные работы;

при производстве работ на лестничных маршах применять специальные подмости (столики) с разной длиной опорных стоек, устанавливаемых на ступени. Рабочий настил должен быть горизонтальным, иметь перильное ограждение и бортовую доску.

наружные штукатурные работы производить с инвентарных стоечных или подвесных лесов, а также с передвижных подмостей;

штукатурить наружные оконные откосы при отсутствии лесов с огражденных настилов или люлек;

перед началом работы на подмостях убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями;

находиться при нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность сбоку от места нанесения раствора, применяя средства индивидуальной защиты глаз;

поддерживать чистоту на настилах лесов и подмостей и не перегружать их материалами и инвентарем;

при работе с растворами, имеющими химические добавки, использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и тому подобное);

искусственную сушку оштукатуренных поверхностей осуществлять с применением специально предназначенных для этого нагревательных приборов: калориферов, газовых горелок, софитов. Запрещается обогревать и сушить помещения приборами, выделяющими угарный газ и другие продукты сгорания топлива.

51. Запрещается работать над проездами или проходами, если над ними не устроены защитные навесы.

52. Не разрешается стоять под местом производства работы при отбивании старой штукатурки. Эту работу следует производить молотком с длинной рукояткой.

53. При приготовлении растворов для цветной штукатурки запрещается применять вредные для здоровья пигменты (свинцовый сурик, свинцовый крон, медянки и другие). При введении в штукатурный раствор добавок, ускоряющих твердение раствора или предохраняющих его от замораживания, необходимо соблюдать рецепты применения указанных добавок.

54. При выполнении работ по обслуживанию или ремонту тепловых пунктов следует выполнять отключения, переключения и включения систем, действуя попеременно задвижками на подающей и обратной линиях теплопровода, следя за тем, чтобы давление в системе не опускалось ниже статического для данной системы и не поднималось выше допустимого.

В случае повышения давления выше допустимого значения отключить систему, поочередно закрывая задвижки, начиная от подающей линии теплопровода. Включать систему следует начиная с открытия задвижки на обратной линии теплопровода.

55. При выполнении ремонтных работ на действующих трубопроводах следует:

производить разборку соединений трубопровода постепенно, сливая остатки воды или конденсата из трубопровода в заранее подготовленную емкость. При отсутствии устройств, позволяющих предварительно освободить от воды отключаемый участок трубопровода или какое-либо оборудование, их опорожнение производить ослаблением части болтов фланцевого соединения со стороны, противоположной месту нахождения рабочего;

применять для разборки прессовых соединений специальные винтовые, гидравлические и другие съемники;

производить промывку деталей в специальной таре, в отведенном для этих целей месте, сливая загрязненные остатки в предназначенную для этого емкость с плотно закрывающейся крышкой;

проверять при сборке узлов и механизмов совпадение отверстий в соединяемых деталях при помощи специальных монтажных оправок;

производить подтягивание гаек контрольно-измерительных и иных приборов гаечными ключами соответствующих размеров;

отогревать замерзающие трубопроводы, предварительно отсоединив нижнюю часть замерзшего стояка от магистрали.

55 Замену сгоревших предохранителей и электроламп следует производить при снятом напряжении.

В случае невозможности снятия напряжения допускается замена предохранителей под напряжением с обязательным отключением нагрузки и применением электрозащитных средств, средств индивидуальной защиты глаз, в присутствии ответственного за электрохозяйство колледжа.

56. При выполнении работ по обслуживанию зданий и сооружений рабочему не допускается:

удалять стружку, опилки, бой стекла руками;

производить установку оконных блоков с подоконника;

переносить листы стекла по лестничным маршам в руках, а также держа их перед собой;

переносить стекло вручную без применения средств индивидуальной защиты рук;

применять краски, растворители, разбавители, клеи и иные материалы неизвестного состава;

производить малярные работы в местах, на которых ведутся работы с применением открытого огня;

находиться под местом производства работы при отбивании штукатурки, очистке поверхностей конструкций зданий;

применять паяльные лампы и горелки для отогревания замерзающих трубопроводов;

оставлять инструмент, материалы, специальную одежду и другие предметы в монтируемом трубопроводе;
свешиваться с крыш зданий;
сбрасывать с рабочего места, расположенного на высоте, инструмент, приспособления, материалы и тому подобное;
оставлять детали водосточных труб при кратковременных перерывах и прекращении работ без окончательного закрепления;
выполнять на фасадах зданий ремонтно-строительные работы, находясь в оконных проемах, карнизах и иных выступающих частях здания;
снимать ограждения, проникать за них, касаться токоведущих частей;
включать электроосвещение и электротехнические устройства с помощью соединения оголенных концов проводов или накидных оголенных концов проводов на контактные части рубильников и предохранителей.

Глава 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

57. По окончании работы рабочему необходимо:

отключить инструмент, оборудование и вентиляцию от сети питания;
очистить оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь от пыли и грязи;
убрать с проходов и проездов демонтированные детали, водосточные трубы и иные предметы;
убрать оборудование, инструмент, приспособления, инвентарь, неиспользованные материалы, отходы в специально отведенные для этого места;
собрать использованную ветошь в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой;
привести в порядок рабочее место;
очистить специальную одежду, другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенные для хранения места.

58. По завершении всех работ следует вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию смывающими средствами.

59. О выполненной работе, обо всех принятых мерах по предотвращению аварийных ситуаций, неполадках инструмента, оборудования и принятых мерах по их устранению, возникших во время работы, рабочий должен сообщить непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу нанимателя.

Глава 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

60. Рабочий должен прекратить работы:

при нарушениях в работе оборудования, инструмента, поломке инвентаря, приспособлений, средств подмащивания;

на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций здания, оборудования и тому подобного, при изменении погодных условий с

ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде (далее - неблагоприятные погодные условия)

61. Возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю:

попадание на кожу или в глаза кислоты или щелочи;

ожог негашеной известью;

пролив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

попадание на кожный покров битумной мастики.

62. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии, несчастному случаю - немедленно отключить оборудование, известить о случившемся руководителя.

Работающему в целях принятия мер по предотвращению воздействия травмирующих факторов следует в случае:

попадания на кожу или в глаза кислоты или щелочи - тщательно промыть открытые веки струей прохладной воды, удалить загрязненную одежду и пораженное место на коже поместить под струю воды на 10 - 15 минут;

ожога негашеной известью - аккуратно удалить известь с поверхности тела куском сухой чистой ткани, исключив применение воды, затем обильно промыть кожу проточной водой и наложить сухую стерильную повязку;

пролива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей - место пролива жидкости засыпать песком. Загрязненный песок убрать деревянным или пластмассовым совком в ведро и вынести в специально отведенное место для утилизации, исключив применение металлических совков и другого инвентаря;

попадания на кожный покров битумной мастики - смыть битумную мастику специальной пастой или мыльно-ланолиновым раствором, после чего промыть теплой водой с мылом.

63. Работающий должен прекратить работы:

при нарушениях в работе оборудования, инструмента, поломке инвентаря, приспособлений, средств подмащивания;

на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций здания, оборудования и тому подобного, при изменении погодных условий с ухудшением видимости, при грозе, гололеде, сильном ветре, снегопаде (далее - неблагоприятные погодные условия).

64. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в подразделение МЧС по номеру 101 либо 112, непосредственному руководителю и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

65. При несчастном случае необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой доврачебной помощи, вызову при необходимости на место происшествия медицинских работников по тел. 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;


если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий лабораторией


В.Н.Скробук

Заместитель директора по
хозяйственной работе


П.В.Санюк
Руководитель структурного подразделения